

Инструкция по монтажу

Подготовка к монтажу:

- Система реечных потолков Decken Décor обеспечивает удобное размещение осветительной техники;
- Отсутствие вмятин на поверхности реечных панелей Decken Décor после их монтажа, обеспеченное уникальной технологией Kratzfest®, позволяет сохранить безупречный вид Вашего потолка;
- Высокая прочность и эластичность элементов потолочной системы Decken Décor гарантирует возможность многократного монтажа и демонтажа панелей.

Подготовительный этап:

- Завершение всех работ по подготовке чернового потолка, а именно обработка швов, покрасочные и грунтовочные работы;
- Завершение всех работ в запотолочном пространстве: коммуникационные работы, электромонтажные, линии противопожарного обеспечения, воздуховодные каналы;
- Закрепление коммуникаций, предотвращение их возможного падения и опирания на подвесной потолок.

Установка подвесов и периметрального профиля:

- Разметка точек установки подвесов, при условии шага крепления гребенок и подвесов не более 1200 мм;
- Разметка местоположения встраиваемых светильников и других декоративных элементов;
- Разметка линии периметрального профиля согласно уровню плоскости подвесного потолка.

Крепление подвеса и периметрального профиля:

- Закрепление подвесов к черновому потолку по произведенной ранее разметке (подвес должен находиться в вертикальном положении, строго перпендикулярно гребенке);
- Закрепление периметрального профиля по произведенной ранее разметке.

Монтаж гребенок:

- Монтаж гребенок начинать со стороны наибольшего отклонения оси гребенки от параллельной ей стены, соблюдая соосность гребенок;
- После монтажа всех гребенок выровнять их при помощи регулируемого подвеса;
- Установить светильники на независимом каркасе, не опирающемся на гребенки.

Монтаж реечных панелей:

- Перед началом монтажа снять защитную пленку с замковой части реечной панели;
- Последовательно установить реечную панель в гребенки путем защелкивания;
- Освободить реечную панель от защитной пленки.